


# Kurzanleitung zur Benutzung der Medientechnik im ÜR24

1. PC einschalten (unten rechts am Bildschirm "Ein").
2. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.
3. Über das Creston Bedienfeld die „Vorlesung starten“.
4. Die Quellen für den Beamer mit der Taste „Video“ wählen.  
Mobil1 für den PC, Mobil2 für ein Notebook
5. Nach Ende der Präsentation:
  - ▶ entfernen Sie Ihre Devices (z.B. USB-Stick)
  - ▶ PC herunterfahren
  - ▶ Am Bedienfeld „Anlage ausschalten“



## Verwendung der Videokamera:

1. Die Videokameras schalten Sie über das Creston Bedienfeld ein.
2. Wählen Sie zwischen der Kamera Auditorium und Dozent.
3. Wählen Sie die Kamera „ÜR24 USB-Kamera“ als Videokamera.



## Häufige Fehlerquellen:

### Bildschirm wird nicht angezeigt:

Ist die ausgewählte Quelle eingeschaltet und richtig verbunden?

Stellen Sie sicher, dass in den Grafikeinstellungen „**Diese Anzeige duplizieren**“ ausgewählt ist.  
(Rechtsklick Desktop > Anzeigeeinstellungen > Mehrere Bildschirme > Diese Anzeige duplizieren)

### Ton geht nicht:

Überprüfen Sie, dass die Audioeinstellungen des PCs auf „**Creston Display Audio**“ steht.

Schauen Sie auch auf dem Keyboard, dass die Ausgabe nicht stummgeschaltet ist.

### Das Bild der Videokamera wird nicht angezeigt:

Das USB-Kabel der Kamera muss mit dem PC oder Notebook und dem Anschlussfeld verbunden sein.

Bei Problemen mit der Medientechnik (Beamer, Mediensteuerung) wenden Sie sich bitte direkt an die Multimediaabteilung des Rechenzentrums: [multimedia@uni-wuerzburg.de](mailto:multimedia@uni-wuerzburg.de)

Bei Problemen mit dem MedienPC bitte kurze eine Info an [it.phil@uni-wuerzburg.de](mailto:it.phil@uni-wuerzburg.de) oder Tel.: -85405.

**Bitte halten Sie die Medienpulte sauber und legen Sie dort keine Kreide ab!**

## **Hinweis zur Datensicherheit:**

**Die Medien PCs sind in öffentlich zugänglichen Bereichen aufgestellt, deswegen ist nur eine eingeschränkte Datensicherheit zu gewährleisten. Vertrauliche Daten und Passwörter sollten an diesen Geräten nicht benutzt werden. Verwenden Sie für Ihre Präsentation einen USB Stick auf dem keine wichtigen Daten gespeichert sind. Und beantragen Sie beim Rechenzentrum evtl. einen separaten Funktionsaccount für die Arbeit an den Medienpulten.**